

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Czajnik obozowy CAMP KETTLE

1. Przeznaczenie

Czajnik obozowy CAMP KETTLE przeznaczony jest do gotowania wody podczas biwaków, kempingu, trekkingu i innych aktywności outdoorowych. Może być używany na kuchenkach turystycznych, palnikach gazowych lub ognisku (w zależności od modelu i zaleceń producenta).

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj czajnik w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
 2. Sprawdź, czy rączka, pokrywka i dziobek nie są uszkodzone.
 3. Upewnij się, że miejsce ustawienia czajnika jest stabilne i odporne na działanie wysokiej temperatury.
 4. Napełnij czajnik wodą – nie przekraczaj maksymalnej pojemności oznaczonej przez producenta.
-

3. Sposób użytkowania

1. Ustaw czajnik na źródle ciepła (palnik, kuchenka turystyczna, żar ogniska).
 2. Gotuj wodę do momentu osiągnięcia wrzenia – nie zostawiaj czajnika bez nadzoru.
 3. Do nalewania używaj uchwyty/rączki – zachowaj ostrożność, gdyż powierzchnia czajnika może być bardzo gorąca.
 4. Zdejmuj czajnik ze źródła ciepła wyłącznie przy pomocy rękawic ochronnych, chwytaka lub materiału izolującego od ciepła.
 5. Nie gotuj pustego czajnika – grozi to jego uszkodzeniem.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po ostygnięciu umyj czajnik w ciepłej wodzie, unikając agresywnych detergentów i druciaków.
 - Dokładnie osusz przed przechowywaniem, aby uniknąć korozji (w przypadku modeli aluminiowych lub stalowych).
 - Transportuj w pokrowcu lub wewnątrz plecaka z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Nie przechowuj w czajniku resztek wody przez dłuższy czas.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Czajnik używaj wyłącznie do gotowania wody – nie stosuj do przygotowywania innych substancji ani potraw oleistych.
2. Podczas gotowania nie dotykaj czajnika gołymi rękami – może spowodować poważne poparzenia.
3. Nie przepętlaj czajnika – grozi to wykipieniem i oparzeniem.
4. Nie pozostawiaj czajnika bez nadzoru na źródle ognia.

5. Nie używaj w zamkniętych pomieszczeniach – ryzyko zatrucia tlenkiem węgla (w przypadku ognia i kuchenek gazowych).
6. Trzymaj czajnik poza zasięgiem dzieci.
7. Nie stawiaj czajnika na niestabilnych powierzchniach – ryzyko przewrócenia i poparzenia.
8. Uważaj podczas nalewania wrzątku – zawsze trzymaj czajnik pewnym chwytem.
9. W przypadku gotowania na ognisku nie ustawiaj czajnika bezpośrednio na wysokim płomieniu – najlepiej używać żaru lub statywu.
10. Po użyciu upewnij się, że czajnik całkowicie ostygł przed spakowaniem.