

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Prasa do kawy CAMP

1. Przeznaczenie

Prasa do kawy CAMP (French Press) przeznaczona jest do przygotowywania kawy parzonej metodą tłokową w warunkach outdoorowych – podczas biwaków, trekkingu czy kempingu. Może być również używana do parzenia herbaty liściastej lub ziół.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
 2. Sprawdź, czy tłok, sitko i uszczelka są czyste i nieuszkodzone.
 3. Zagotuj wodę w czajniku lub garnku turystycznym (nie bezpośrednio w prasie, jeśli nie jest do tego przeznaczona).
-

3. Sposób użytkowania

1. Wsyp do prasy odpowiednią ilość grubo mielonej kawy (ok. 1 łyżka stołowa na filiżankę).
 2. Zalej kawę gorącą, ale nie wrzącą wodą (ok. 90–96 °C).
 3. Wymieszaj napar łyżką.
 4. Nałóż pokrywę z tłokiem i pozostaw napar na 3–5 minut.
 5. Powoli dociśnij tłok w dół, oddzielając fusy od naparu.
 6. Nalewaj kawę do kubków, trzymając prasę pewnym chwytem.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu dokładnie umyj wszystkie elementy.
 - Rozkręć sitko i tłok, aby usunąć resztki kawy.
 - Dokładnie wysusz przed spakowaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
 - Przechowuj prasę w pokrowcu lub w plecaku z dala od ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić korpus.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Nie zalewaj kawy wrzątkiem – zbyt wysoka temperatura może uszkodzić prasę i pogorszyć smak kawy.
2. Zachowaj ostrożność podczas wciskania tłoka – wykonuj ruch powoli i stabilnie, aby uniknąć rozchłapania gorącego napoju.
3. Nie przepętniaj prasy – grozi to wykipieniem i poparzeniem.
4. Używaj wyłącznie grubo mielonej kawy – zbyt drobna może zapchać sitko.
5. Po przygotowaniu kawy nie pozostawiaj jej w prasie zbyt długo – napar stanie się gorzki, a fusy mogą uszkodzić uszczelkę.

6. Nie myj prasy w zmywarce (chyba że producent wyraźnie to dopuszcza).
7. Uważaj, aby nie uderzyć prasą o twarde podłoże – elementy szklane lub plastikowe mogą ulec pęknięciu.
8. Trzymaj poza zasięgiem dzieci, szczególnie w trakcie przygotowywania gorących napojów.
9. W przypadku modeli metalowych uważaj na nagrzewające się ścianki i uchwyty.
10. Po użyciu i ostygnięciu kawy natychmiast opróżnij prasę i oczyść wszystkie elementy.