

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Ręczny młynek do kawy CAMP

1. Przeznaczenie

Ręczny młynek do kawy CAMP przeznaczony jest do mielenia ziaren kawy w warunkach turystycznych, kempingowych oraz domowych. Pozwala na przygotowanie świeżo mielonej kawy do parzenia w prasie, kawiarence, dripie czy ekspresie przelewowym.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj pojemnik na ziarna i pojemnik na kawę w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
 2. Sprawdź, czy mechanizm mielący jest prawidłowo zamocowany.
 3. Wysusz wszystkie elementy przed pierwszym użyciem.
-

3. Sposób użytkowania

1. Wsyp odpowiednią ilość ziaren kawy do górnego pojemnika młynka.
 2. Zamknij pojemnik i zamocuj rączkę korbki.
 3. Obracaj rączką w stabilnym tempie, aż wszystkie ziarna zostaną zmielone.
 4. Wsyp zmieloną kawę z dolnego pojemnika bezpośrednio do naczynia parzenia (prasa, kawiarka, filtr).
 5. W razie potrzeby wyreguluj grubość mielenia zgodnie z preferowaną metodą parzenia (funkcja dostępna w wybranych modelach).
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu opróżnij młynek i usuń resztki kawy.
 - Pojemniki myj ręcznie, unikając agresywnych detergentów i zmywarki (jeśli producent nie dopuszcza mycia mechanicznego).
 - Mechanizm mielący czyść suchym pędzelkiem lub sprężonym powietrzem – nie płucz wodą.
 - Przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią i zabrudzeniami.
 - Transportuj w pokrowcu lub wewnątrz plecaka, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj młynka wyłącznie do mielenia ziaren kawy – nie stosuj do przypraw, zbóż czy orzechów.
2. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów obcych do mechanizmu mielącego.
3. Trzymaj poza zasięgiem dzieci – młynek nie jest zabawką.
4. Nie używaj młynka z uszkodzonym mechanizmem (np. pęknięte żarna, wygięta korbka).
5. Nie stosuj nadmiernej siły podczas mielenia – może to uszkodzić mechanizm.

6. Podczas transportu chronić młynek przed silnymi uderzeniami i upadkiem.
7. Nie wystawiać młynka na działanie ognia ani wysokiej temperatury – elementy plastikowe mogą się zdeformować.
8. Po myciu dokładnie osuszyć wszystkie elementy, aby zapobiec rozwojowi pleśni i korozji.
9. Nie używać młynka w ekstremalnie wilgotnych warunkach – grozi to uszkodzeniem mechanizmu.
10. W przypadku oporu lub zaklinowania ziaren przerwać mielenie i oczyścić mechanizm przed ponownym użyciem.