

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Krzesiwa Light My Fire

1. Przeznaczenie

Krzesiwo Light My Fire to narzędzie survivalowe przeznaczone do rozpalania ognia w każdych warunkach atmosferycznych. Dzięki iskrom o temperaturze ok. 3000 °C pozwala na szybkie zapalenie suchej trawy, hubki, wętny drzewnej czy rozpałki turystycznej. Może być używane w turystyce, survivalu, bushcrafcie oraz sytuacjach awaryjnych.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Zdejmij zabezpieczenie z pręta ferroceroowego (warstwa ochronna).
 2. Przygotuj odpowiednią hubkę lub rozpałkę (sucha trawa, kora brzożowa, wętna drzewna, tabletki rozpałkowe).
 3. Upewnij się, że miejsce rozpalania ognia jest bezpieczne – oddalone od materiałów łatwopalnych, suchych gałęzi i namiotu.
-

3. Sposób użycia

1. Umieść końcówkę krzesiwa nad hubką w odległości kilku centymetrów.
 2. Mocnym ruchem przeciągnij dołączoną blaszkę lub ostrzem noża po pręcie krzesiwa – **od góry w dół**.
 3. Iskry powinny spaść bezpośrednio na hubkę, powodując jej zapłon.
 4. Delikatnie rozdmuchaj żar, aby wzmocnić płomień.
 5. Po rozpaleniu ognia stopniowo dokładaj drobne drewno, a następnie większe kawałki.
-

4. Konserwacja

- Po użyciu oczyść krzesiwo z resztek spalenizny.
 - Nie zostawiaj mokrego – wysusz przed przechowywaniem.
 - Przechowuj w suchym miejscu, z dala od agresywnych chemikaliów.
 - Regularnie sprawdzaj stan pręta – zużycie jest naturalne, ale zużyty element należy wymienić na nowy.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Używaj krzesiwa tylko na **otwartej przestrzeni** lub w wyznaczonych miejscach do rozpalania ognia.
2. Zachowaj **bezpieczną odległość od łatwopalnych materiałów** (odzież, namiot, sprzęt turystyczny).
3. Nie kieruj iskier w stronę ludzi ani zwierząt.
4. Upewnij się, że ogień został całkowicie ugaszony po zakończeniu użytkowania.
5. Krzesiwo wytwarza iskry o wysokiej temperaturze – używaj ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
6. Nie używaj w pomieszczeniach zamkniętych.

7. Trzymaj poza zasięgiem dzieci – nie jest to zabawka.
8. Podczas suszy i wysokiego zagrożenia pożarowego stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania otwartego ognia.
9. Nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj z nieprzystosowanymi ostrzami metalowymi.
10. W przypadku kontaktu iskier z łatwopalnymi cieczami (np. paliwem) może dojść do gwałtownego zapłonu – zachowaj szczególną ostrożność.