

# Instrukcja użytkowania i warunki bezpieczeństwa

## Worków transportowych.

### Przeznaczenie

Worek transportowy służy do bezpiecznego przenoszenia i przechowywania wyposażenia, odzieży, sprzętu outdoorowego lub taktycznego. Może być używany w warunkach cywilnych, militarnych, sportowych i turystycznych. Przystosowany do transportu ręcznego, na plecach lub w pojazdach.

---

### Instrukcja użytkowania

#### 1. Załadunek

- Umieszczaj przedmioty wewnątrz worka równomiernie, nie przekraczając jego maksymalnej pojemności lub nośności (jeśli określona przez producenta).
- Unikaj wkładania ostrych, ciężkich lub łatwopalnych przedmiotów bez odpowiedniego zabezpieczenia.

#### 2. Zamykanie

- Upewnij się, że wszystkie zamki, klamry, troki lub ściągacze są dokładnie zapięte.
- W przypadku worków ze zwijanym zamknięciem (roll-top), zwiń górę co najmniej trzykrotnie przed zapięciem klamer.

#### 3. Transport

- Noś worek za uchwyty, pasy naramienne lub jako plecak, zgodnie z jego konstrukcją.
- W czasie transportu w pojeździe zabezpiecz worek przed przemieszczaniem się.

#### 4. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść wilgotną szmatką, delikatnym detergentem lub letnią wodą.
- Unikaj prania w pralce, suszenia w suszarce bębnowej i kontaktu z rozpuszczalnikami chemicznymi.
- Przed dłuższym przechowywaniem opróżnij worek i wysusz go całkowicie.

#### 5. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła.
  - Nie przechowuj z zawartością, która może wydzielać wilgoć, zapachy lub oleje.
- 

### Warunki bezpieczeństwa

- **Nie przeciążaj** worka powyżej jego nośności – może to prowadzić do uszkodzenia uchwytów, szwów lub materiału.
- **Nie używaj worka do transportu materiałów niebezpiecznych**, łatwopalnych, ostrych lub toksycznych, jeśli nie jest do tego przeznaczony.
- **Unikaj kontaktu z ogniem, wysoką temperaturą lub żrącymi substancjami**, które mogą zniszczyć materiał.

- **Nie używaj worka jako zabezpieczenia osobistego, siedziska, schronienia lub sprzętu wspinaczkowego** – nie jest przystosowany do takich celów.
- **Przechowuj worek poza zasięgiem dzieci**, szczególnie jeśli zawiera ciężkie lub niebezpieczne przedmioty.
- **Regularnie sprawdzaj stan techniczny** – jeśli zauważysz uszkodzenia (np. przetarcia, rozprucia, uszkodzone klamry), napraw lub wymień produkt.